嵌入式系統實驗 實驗二報告 Tessel 2 模組初探

組別:16

組員:b03505006 蔡宇傑

b03901164 鄧惇益

教授:鄭振牟

壹、 功能介紹

一、網頁與 tessel 2 之連接

我們讓筆電與Tessel 2 連到同一個無線網路,再讓 tessel 2 運行主程式 main. js 成為伺服器端,再傳送 client.html 給筆電,我們利用實驗一所使用的 socket.io 來實現兩者間資料的傳遞。

二、input

使用 Tessel 2 的加速儀模組對開發板輸入資料,我們的程式可以讀取開發板的方向、位置及加速度狀態,並將 X、Y、Z 數值顯示在網頁上;此外,網頁中也會記錄開發板被翻面的次數,顯示翻到正面還是翻到反面。

三、output

在網頁中設置了一個 reset 按鈕,按下之後會讓紀錄的翻面次數歸零,且將按鈕觸發當下開發板朝上的面定義為正面,若此定義之正面與運行最初定義之正面相反,則會顯示(inverse),並讓開發版上的 LED 亮燈,反之,則讓 LED 熄燈。

貳、 參考資料

(a) https://tessel.io/

(b) https://github.com/tessel/t2-cli/issues/1004

(c) https://socket.io/